

エレベータ用 ハーフドームミラー HD50EV 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。



室内専用

下記の場所では使用できません


- オイルミスト・強酸・アルカリの発生
- 屋外、高温多湿な場所
- 雨風、直射日光・強い紫外線が当たる場所

セット内容をご確認ください

- ・ 本体 1ヶ
- ・ 4×25トラスタッピングビス 2ヶ



取付方法



このマークは、取扱いを過った場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

アクリルミラーの メンテナンスと性質

- ミラーはドライバーなしで簡単にはずせません。ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取して下さい。石油系（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等）、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。
- アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。



エレベータ用気くばりミラー F32S 取扱説明書


室内専用

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

下記の場所では使用できません

●雨風、直射日光・強い紫外線が当たる場所

取付方法



警告

「しっかり固定されていることを確認」して下さい。

取付けが悪いとミラーが落下しケガをする恐れがあります。

警告

このマークは、取り扱いを誤った場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

注意	・ミラーとしての機能を失うため、石油系溶剤（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等）は絶対に使用しないで下さい。
性質	・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。
メンテナンス	・ミラーは水に弱いので、水拭きしないでください。 ・ミラーの汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。